

Használati utasítás

„ARABELLA” elektromos asztali gabonaörlőgép

Alkalmas bármilyen szárazszemes gabona: kukorica, búza, árpa, rozs, zab, köles stb. teljes értékű liszté őrlésére. **Olajos magvak őrlésére nem használható!**

Elektromos motorja 220 V csatlakozású, 200 W teljesítményű, fordulatszáma 1300 fordulat/perc. Elektromotoros tekercsbe épített önkioldóval van ellátva. Az elektromotor hűtését a motor tengelyére szerelt ventilátor biztosítja. Az őrlést 1 db álló és 1 db forgó őrلőkö végzi. Az őrلőgép további részei: forgatható garat, fa motortest és kiömlő.

Hálózatba történő csatlakozás után a gépet a skála alatti fehér billenő kapcsoló „ - ” jelre való állításával indíthatjuk el, kikapcsolása a gomb „ 0 ”jelre billentésével történik.

Szemcsefinomság beállítása: A gépet kapcsoljuk be! A beállítás a géptesten lévő skála (1-től 6-ig) és a skála fölött a garaton lévő nyíl segítségével történik. A 6-ostól az 1-es fokozatig forgatható a garat, ekkor kattogó hang hallatszik, mely a garat alatt elhelyezett fogazás hangja. A garatot az 1-es fokozaton túl a nyíl irányában nem szabad tovább tekerni! 1-es fokozaton kapjuk a legfinomabb őrleményt, míg ha durvább őrleményt szeretnénk készíteni, akkor a géptesten lévő kicsi barna műanyag nyomókart kell lenyomnunk, (így oldjuk a gépben lévő mechanikus zárást) és a forgatható garaton lévő nyilat 1-től 6-ig, ill. azon túl is állíthatjuk igény szerint.

Az őrlés folyamata: A garatba tett gabona az álló kövön át a két őrلőkö közé jut, ahol a kívánt finomságra megtörténik az őrlés. A két őrلőkö úgynevezett őrلőkamrában van elhelyezve, mely egy natúr fatál. Az őrلőkamrát a malom mechanikus részeitől egy szivacskarikával ellátott fagyűrű választja el, mely tömítésül szolgál. E nélkül az őrلőgép nem üzemeltethető, mivel az őrléskor keletkezett liszt nem kívánatos helyre jut.

Figyelem ! Tisztítás után a fagyűrűs szivacskarika visszahelyezésekor a fagyűrűt kell látnunk, nem a szivacsot!

Az őrلőkamrából a liszt egy kifolyócsövön távozik.

A gépet az őrلőkamra **tisztítása** érdekében 2 db kisöprő bőrcsíkkal láttuk el, amely az őrلőtárcsa alatt található. Esetleges további tisztítást gyakori őrlés esetén havonta 1 alkalommal javasolunk, melyet a rögzítőkar lenyomása után a garatot lecsavarva ecsettel végezhetünk. A tisztítás történhet porszívóval is, ilyenkor a garatot nem kell lecsavarni. A porszívó csövét a kifolyó végéhez illesztve az őrلőgépet rövid ideig járassuk.

Figyelem! A garat visszatekerésénél figyelni kell a menet pontos összejáratására. Ezt a legkönnyebben úgy érhetjük el, ha a két menetbekezdést összetesszük, lazán az óramutató járásával ellentétesen fordítjuk, míg enyhe koppanó hangot ad, itt találkozik a két menetbekezdés. Ezután lazán forgatjuk az óramutató járásával megegyezően.

Figyelni kell arra, hogy a gépet vagy annak alkatrészeit ne ejtsük le, mert szárított fából készülnek, ezért eltörhetnek.

Fontos!!!

A gabona ill. magvak műanyag zacskóban vagy üvegben való tárolása nem ideális, mert azok ily módon visszanedvesednek, **befüllednek**, így az őrلőköveken letapadhatnak, melynek eredményeként a kövek nem őrلnek, csak forognak!

Ezért őrlés előtt azokat alaposan ki kell **szárítani!**

Az őrلőgéphez mellékelt fából készült kis **szűkítőt** apróbb szemű gabonákhoz ill. magvakhoz kell használni a garatban lévő nyílásba helyezve.

„Arabella” őrلőgépeink tesztelése során kizárólag rizst használunk, ezzel garantálva azok **gluténmentességét**, így ezt a malmunkat liszt érzékenyek is bátran használhatják!

Kívánjuk, hogy őrلőgépét egészsége érdekében használja sokáig nagy meglelégedéssel!